

Ihr Haus oder Ihre Wohnung  
ist mit einer  
Aereco Wohnungslüftung  
ausgestattet.



Bedienungs- und  
Reinigungshinweise  
für Ihren

# Ventilator VES 80



einmal jährlich :



1



2



3

- 1). Der Ventilator muss ausgeschaltet werden und zwar so, dass ein unabsichtliches Einschalten ausgeschlossen ist.
- 2). Den Revisionsdeckel des Ventilators durch Ziehen der grünen Clips abnehmen (1).
- 3). Den Innenbereich des Ventilators staubsaugen / abwischen (2).
- 4). Entfernen und reinigen Sie die zwei Filtern (3).
- 5). Nach dem Reinigen, den Ventilator wieder zusammenbauen (1) und einschalten.

Der Ventilator ist dauergeschmiert und braucht daher nicht gefettet oder geölt zu werden.