

Ihr Haus oder Ihre Wohnung ist mit einer Aereco Lüftung ausgestattet.



Lüftungsgerät EasyHOME Compact SP

Reinigung mindestens einmal jährlich:

1. Das Lüftungsgerät muss spannungsfrei geschaltet werden. Unabsichtliches Einschalten muss ausgeschlossen werden.
2. Der Revisionsdeckel ist mit einem Schlitzschraubenzieher zu öffnen.
3. Lösen Sie die 4 Schrauben der Motortragplatte und nehmen Sie den Motor aus dem Gehäuse.
4. Saugen Sie das Gehäuse inkl. der Anschlussstutzen vorsichtig mit einem Staubsauger aus. Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz oder Ablagerungen ggf. mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie das Gehäuseinnere anschließend wieder ab.
5. Reinigen Sie das Laufrad mit einem Pinsel.
6. Bauen Sie das Lüftungsgerät nach dem Reinigen wieder zusammen und verschließen Sie den Revisionsdeckel
7. Schalten Sie das Lüftungsgerät wieder an.

