

Ihr Haus oder Ihre Wohnung
ist mit einer
Aereco Wohnungslüftung
ausgestattet.



Bedienungs- und
Reinigungshinweise
für Ihr

Dachlüftungsgerät DVND

einmal jährlich :



Arbeiten am Lüftungsgerät sind nur im ausgeschalteten Zustand zulässig. Ein Einschalten während der Reparatur ist auszuschließen. Das Lüftungsgerät ist so zu bedienen, daß er jederzeit sicherheits- und bestimmungsgerecht betrieben wird.

Das Lüftungsgerät ist regelmäßig einer Inspektion zu unterziehen. Die Häufigkeit ist abhängig von den jeweiligen Einsatzbedingungen, sollte jedoch mindestens einmal pro Jahr erfolgen. Folgende Punkte sind im Rahmen der Inspektion zu kontrollieren:

- Alle elektrischen Anschlüsse sowie die Motorschutzeinrichtung.
- Alle Teile des Lüftungsgerätes und Sockels auf offensichtliche Schäden.
- Die Laufruhe und Geräusche des Lüfters wie bspw. Lauf- oder eventuelle Schleifgeräusche. Ein unruhiger Lauf des Lüfters ist häufig ein Zeichen von Ablagerungen am Laufrad. Überprüfung und Säuberung sind sofort notwendig.
- Der berührungsfreie Lauf des Laufrads.
- Verschmutzung des Laufrads und Motors.
- Sicherheit der Befestigung des Sockels und des Lüftungsgerätes am Sockel. Hierbei ist vor allem der Alterungszustand (Korrosion, Verschleiß, etc.) der Befestigungsmittel (Schrauben, Muttern, etc.) sowie des Aluminiumsockels zu überprüfen.

Ein unruhiger Lauf des Ventilators ist oft ein deutliches Zeichen für Ablagerungen am Laufrad. Überprüfung und Säuberung sind sofort notwendig. Nach etwa 10 Jahren ist der Ventilator einer gründlichen Inspektion zu unterziehen und durch einen Fachkundigen über den Weiterbetrieb zu entscheiden. Für Reinigungsarbeiten jeglicher Art sind ausschließlich Reinigungsmittel zu verwenden, welche die Materialien des Lüftungsgerätes und Sockels nicht angreifen.